



## FICHE TECHNIQUE

# Zeroil

Huile naturelle pour le traitement des parquets



1 Lt



**SOLVENT  
free**  
ECO FRIENDLY

**COBALT  
AND  
KETOXIMES  
FREE**

### DESCRIPTION

Constitué d'un « blend » d'huiles végétales particulières, Zeroil offre douceur et chaleur au parquet. La composition spéciale de Zeroil exalte l'aspect naturel de l'élément en bois en mettant en évidence ses veines et en le protégeant en profondeur.

Le contenu élevé en composés naturels (>98%) et l'absence de substances organiques volatiles (VOC) unis au faible impact environnemental font de Zeroil un produit idéal pour l'éco-construction.

DONNÉES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)	
Méthode d'application	Rouleau, Pinceau, Tampon
Temps d'attente pour le polissage (min)	10/15
Ouverture au piétinement (jours)	2/3
Temps d'attente max pour piétinement (jours)	15/20
Consommation moyenne par couche (g/m <sup>2</sup> )	30/50
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine, non ouvert, dans un lieu frais et à l'abri de l'humidité (mois)	12
Conditionnement standard (Lt)	3

### APPLICATION

Lorsque les finitions des parquets sont réalisées avec des huiles, il est nécessaire de préparer le support avec beaucoup de soin. On conseille donc de poncer avec un papier abrasif fin (grain 150) pour obtenir une surface bien lisse et "parfaite".

Aspirer soigneusement toute trace de poussière et appliquer une première couche très fine et homogène de Zeroil à l'aide d'un tampon, d'un épandeur de cire, d'une spatule en caoutchouc, d'un rouleau à poils courts (rouleau noir) ou bien d'un pinceau. Après 10/15 minutes il faut retirer l'huile en excès au moyen d'un tampon et polir le parquet avec une mono-brosse munie d'un disque blanc ou beige. Des temps d'attente excessifs pourraient provoquer des difficultés de polissage. Une quantité trop excessive de produit pourrait rendre nécessaire l'application d'un tissu absorbant en dessous du disque de la mono-brosse afin de rendre l'homogénéisation plus efficace.

Après 12/24 heures on peut appliquer une deuxième couche de Zeroil pur, comme protection, en suivant les mêmes modalités.

Il est possible de piétiner les surfaces traitées après 2/3 jours mais c'est seulement après 15/20 jours que l'on atteint un niveau de protection maximum

On conseille donc un usage modéré des parquets pendant les premiers jours après le traitement et de ne pas couvrir les surfaces huilées avec des tapis, cartons, toiles....etc.

### NOTES

Bien agiter avant l'emploi.

#### Précautions de sécurité

LES RESIDUS DE PRODUIT PEUVENT OCCASIONNER DES PHENOMENES D'AUTOCOMBUSTION, les chiffons et tous les outils imprégnés d'huile doivent être trempés dans l'eau et séchés à l'air libre, dans des zones où les risques d'une éventuelle propagation des flammes doivent être exclus avant l'élimination. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un lieu frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/ normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. Vermeister S.p.A. garantit que les informations de la présente notice reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois ne pouvant contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées sur cette fiche une garantie sur les résultats obtenus. On conseille de toujours vérifier l'idoneité du produit à son cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.